



Dobór wymienników do instalacji grzewczych

Parametr instalacji: strona pierwotna/ STRONA INSTALACJI	Typ wymiennika i moc jaką przenosi przy danym parametrze					
	LB31-10	LB31-15	LB31-20	LB31-30	LB31-40	LB31-50
80/70 - 75/65	5kW	10kW	15kW	20kW	25kW	30kW
80/65 - 70/55	15kW	25kW	35kW	55kW	80kW	100kW
80/60 - 70/50	10kW	15kW	25kW	40kW	50kW	70kW
70/60 - 55/45	15kW	25kW	35kW	50kW	70kW	80kW

Powyższe wartości są parametrami granicznymi (minimalne przewymiarowanie).

W ostatnim wierszu zaleca się dobieranie wymiennika o jeden model wyższego niż podany ze względu na duże opory przepływu rzędu 30-40 kPa – czyli np. na 35 kw LB31-30.

